

Návod k použití

TEXRAN 153 - Hydrofobní ošetření textilních povrchů

TEXRAN 153 je hydrofobní impregnace povrchu založená na chemické nanotechnologii. Impregnace tvoří textilním povrchu transparentní a ultra tenkou vrstvu a vykazuje vodu odpuzující vlastnosti. Je vhodný na povrchy jako bavlna, směšové materiály, polyester apod.

Pro dosažení co nejlepších výsledků, postupujte tak, jak je níže popsáno.

1. Příprava povrchu

Pro zajištění dlouhotrvajícího účinku impregnace je třeba, aby byl povrch suchý, zbaven prachu a všech nečistot.

2. Aplikace

TEXRAN 153 může být aplikován nástřikem nebo namáčením. Povrch musí být kompletně nasáklý. Spotřeba závisí na savosti povrchu.

3. Sušení

Podklad by měl schnout při pokojové teplotě minimálně 2 hodiny. Plně funkční je impregnace po cca 24 hodinách. Vyhněte se sušení při vyšších teplotách kvůli možné tvorbě výbušných směsí se vzduchem.

4. Čištění ošetřených povrchů

Povrch ošetřený **TEXRAN 153** se lehce vyčistí vodou.

5. Bezpečnostní opatření

Musí být brány v úvahu veškeré informace uvedené v Bezpečnostním listě.

Čtete pozorně:

Informace v tomto listu jsou založeny na současném stavu technického vývoje a našich zkušenosti s produktem. Nicméně, při dané rozmanitosti povrchů a okolních podmínek, informace poskytnuté v tomto listě by v žádném případě neměly snižovat odpovědnost uživatele se s náležitou péčí ujistit, že náš produkt je vhodný k danému účelu, povrchu a podmínkám aplikace. Vzhledem k tomu, že aplikace a zpracování je mimo náš dosah, žádná odpovědnost nemůže být odvozena ze zde uvedených informací. Naše podmínky smlouvy se vztahují na všechny případy. Všechny informace podléhají změnám bez upozornění.